

MINERALISKA YTOR

Skötselråd för mineraliska fasader målade med:

SILOKSAN FACADE
SILOKSAN ANTI-CARB
SAKU Sockelfärg

OBS! Vid tvättning av putsfasader avråder vi från att använda högtryckstvätt.

Många putsfasader har fått stora och dyrbara skador på grund av högtryckstvättning.

Väggytorna som skall tvättas skall vara i bra skick. Suger väggytan upp vatten innan ni börjar tvätta så avråder vi från användning av fasadtvätt. Vi rekommenderar istället en borstning av ytan, samt en ommålning.

Rengöring av målade puts-, betong- och lättbetongfasader i bra skick.

Tvätta med ljummet vatten. Använd fasadtvätt. Vät ytan med vatten applicera sedan rengöringsmedlet med en skurborste eller liknande och låt verka enligt anvisningarna, skölj bort rengöringsmedlet noggrant med vattenslang och normalt vattentryck.

Tekos AB
Limaredsvägen 2 Box 211
SE-514 24 TRANEMO
Tel. 0325-6195 00
Fax. 0325-7675
www.teknos.se