

Våtrum

Skötselråd för våtrum målade med

Timantti Våtrumssystem

Systemen ger en mycket vattenbeständig, slagtålig och smutsavvisande yta.

Tänk på att ett våtrum kräver extra omsorg och regelbunden rengöring för att det skall behålla sitt fina utseende länge. Första tiden efter nymålningen bör man vara varsam vid hanteringen av ytorna. Ytan skall torka minst 7 dygn innan den utsätts för vatten.

Kontrollera att tätningar kring genomföringar och håltagningar är intakta, täta nya skruvhål och håltagningar omgående.

Se till så att ventilationen är tillfredställande och fungerar. Ställ gärna dörren på glänt och håll på så sätt ner luftfuktigheten och möjligheterna för mögeltillväxt begränsas.

Väggarna måste med jämna mellanrum rengöras från kalkavlagringar, tvålrester och dylikt, speciellt viktigt är detta vid utsatta ställen som dusch och under och runt badkar. Använd kalklösande rengöringsmedel och skölj noga med rent vatten och torka ytan.

Normal rengöring

Rengör ytan med handdiskmedel alternativt allrengöringsmedel. Använd aldrig sprit eller starka organiska lösningsmedel. Tvätta alltid nerifrån och uppåt.

Skölj ordentligt med vatten och torka av ytan och ventiler ut den fuktiga luften.

Obs! Använd inte för varmt vatten.

Fläckborttagning

Teknosolv 1621, (Alifatnafta) kan ta bort fläckar som inte försvunnit med syntetiskt tvättmedel. Mögeltvätt kan bleka bort vissa fläckar (används varsamt). Matättika kan användas för att avlägsna rostfläckar. Svarta missfärgningar som uppstått genom att man gnidit metall mot ytan kan oftast avlägsnas med ett vanligt radergummi.

Tekos AB

Limaredsvägen 2 Box 211

SE-514 24 TRANEMO

Tel. 0325-6195 00

Fax. 0325-7675

www.teknos.se