

TEKNOFLOOR BOJA

Bejca do drewna

Wodorozcieńczalna bejca do barwienia parkietów i podłóg drewnianych.

TEKNOFLOOR BOJA nadaje się do nakładania wałkiem i pacą na parkiet i podłogi drewniane. Do pokrycia podkładowym lub nawierzchniowym lakierem na bazie akrylanu.



DANE TECHNICZNE

Certyfikaty, aprobaty i klasyfikacje	Klasyfikacja M1, Fiński znak Key Flag. Jest on przyznawany produktom w całości opracowanym i produkowanym w Finlandii.
Zastosowanie	Podłogi z desek, Podłogi parkietowe
Zawartość części stałych	Około 8 % objętościowych
Lotne związki organiczne (LZO)	LZO wartości graniczne (kat A/f): 130 g/l. LZO produktu: max. 130 g/l.
Zużycie praktyczne	Jedna warstwa wałkiem do lakieru: 10 - 12 m ² /l. Jedna warstwa pacą stalową: 13 - 15 m ² /l.
Kolory	Bezbarwny. Może być barwiony na odcienie transparentne.
System barwienia	Teknomix
Połysk (60°)	Mat
Rozcieńczalnik	Woda.
Gęstość	Około 1 g/ml
Przechowywanie	Czas przechowywania: w nieotwartych pojemnikach, w temperaturze powyżej +1°C, przez 2 lata. Nie może zamarzać.
Wielkości opakowań	Bezbarwny: 2,7 l.

INSTRUKCJA UŻYCIA

Przygotowanie powierzchni	Powierzchnię drewnianą przeznaczoną do obróbki należy oczyścić z brudu i kurzu. Dobrze przeszlifować powierzchnię, ostatnie szlifowanie ziarnem 120. W razie potrzeby przed nałożeniem bejcy powierzchnię drewnianą można zwilżyć. Przed nałożeniem bejcy należy zeszlifować lekkie spęcznienie spowodowane zamoczeniem powierzchni. Przed ostatnim szlifowaniem wypełnić szczeliny szpachlą do parkietu GAP. Po zakończeniu szlifowania i odkurzenia nanieść bejcę na powierzchnię.
Metoda nanoszenia	Wałek, Paca

Nanoszenie	Dobrze wymieszać przed użyciem i w razie potrzeby podczas aplikacji. Przed właściwym nałożeniem bejcy należy sprawdzić odcień produktu, wykonując próbę. Na odcień ma wpływ gatunek drzewa na powierzchni, właściwości absorpcyjne, ilość nakładanej bejcy, sposób aplikacji i ilość nakładanych warstw. Najlepszy efekt uzyskuje się zwykle po nałożeniu dwóch warstw. Lekkie spęczenie powierzchni usunąć przez lekkie szlifowanie między warstwami i odkurzenie. Po wyschnięciu bejcy powierzchnia jest gotowa do pokrycia podkładami do parkietu lub jednoskładnikowymi lakierami do parkietu Teknos.
Warunki podczas malowania	Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być sucha. Zawartość wilgoci w drewnie powinna wynosić 7 ± 2 % wagowo. W czasie nakładania oraz schnięcia wyrobu temperatura otaczającego powietrza, powierzchni oraz farby powinna wynosić co najmniej $+10^{\circ}\text{C}$, a wilgotność względna poniżej 80 %.
Czasy schnięcia	$+23^{\circ}\text{C}$ / 50% RH
- pyłosuchość	2 h
- kolejna warstwa	możliwość nakładania kolejnej warstwy bejcy: 4 h możliwość lakierowania: 24 h
	Niska temperatura i/lub duża wilgotność wydłużają czas schnięcia.
Czyszczenie	Ciepła woda i RENZA BRUSH środek myjący do pędzli. Narzędzia umyć zaraz po zakończonym użyciu.

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

Środki bezpieczeństwa i środki ostrożności

Patrz Karta Charakterystyki.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są normatywne i wynikają z badań laboratoryjnych i praktycznego doświadczenia. Podane wartości mają charakter orientacyjny. Nie ponosimy odpowiedzialności za rezultaty stosowania produktu w warunkach leżących poza naszą kontrolą, natomiast właściciel lub użytkownik odpowiada za określenie przydatności naszych produktów do określonego celu i metody stosowania w warunkach rzeczywistych. Nasza odpowiedzialność jest ograniczona do szkód spowodowanych bezpośrednio wadami produktów dostarczonych przez firmę Teknos. Oznacza to, że użytkownik posiada wystarczającą wiedzę do korzystania z produktu przestrzegając ściśle warunków technicznych i bezpieczeństwa pracy. Najnowsze wersje naszych kart technicznych i kart charakterystyki znajdują się na naszej stronie www.teknos.com. Wszystkie znaki towarowe przywołane w tym dokumencie są wyłączną własnością Teknos Group lub jej spółek powiązanych.