

TEKNOFLOOR-KOVAKITTI

Gulvmaling - Epoxy Putty

TYPE**ANVENDELSE**

TEKNOFLOOR-KOVAKITTI er en 2K, lett epoksy putty.

TEKNOFLOOR-KOVAKITTI er beregnet for reparasjon av innvendige og utvendige overflater der mekanisk styrke og kjemisk motstand er nødvendig. Egnert for bruk på overflater av betong, murstein, fliser, tre og metall, for å fylle hulrom og til delvis eller total oppstopping. Kan brukes til reparasjon av betonggulv og vegger under TEKNOFLOOR 2K Betongmaling.

TEKNOFLOOR-KOVAKITTI er løsemiddelfri. Det krymper eller eser ikke opp. Det er også egnert for bruk på undervannsstrukturer og til å fylle opp store flater. Motstandsdyktig mot atmosfæriske angrep uten topplakk. Etter å ha blitt slipt er puttybelegget overlakkbart med alle typer maling. Den er motstandsdyktig mot bensin, olje, fortynnede syrer og alkalier, vaskemidler, etc. og tørr varme (konstant varme opp til +100 °C).

TEKNISKE DATA**Blandingsforhold**

Base 1 volumdel
Herder 1 volumdel

Potlife ved +23 °C

60 - 30 min avhengig av temperatur

Volum tørrstoff

Ca. 100 volum-%

VOC

Produktet er ikke inkludert i EUs VOC-direktiv.

Egenvekt

Ferdig mixet ca. 0,9 g/ml

Tørketid, +23°C

- støvtørr
- klar for sliping
- fullstendig herdet
- overmalingsbar

etter 6 timer
etter 8 timer
etter 7 d
etter 6 timer
Etter tørking i 24 timer må overflaten slipes før overbelegg.

Rengjøring av redskap

Fersk putty vann og vaskemiddel eller TEKNOSOLV 1639.

Farger

Base hvit, herder svart

Emballasjestørrelse

2 x 200 ml tuber

SIKKERHETSDATA

Base: irriterende, miljøfarlig. Herder: etsende.

BRUKSANVISNING**Forbehandling**

Stål: Rengjør overflatene fra fett og smuss med f.eks. TEKNOSOLV 1639. Rip opp overflatene ved å vanlig pussing eller stålpusse.
Sandblåse metalloverflater til klasse Sa 2½.

Betongoverflater: Betongen må være minst 4 uker gammel og tørr. Fjern sprø betong ved å gni eller vannblåse med sand.

Påføring

Åpne rørene ved å trykke hettetannen mot rørmunnen. Slå på hetten for å sikre at munnen er helt åpnet. Klem like lange strimler av Base og Herder ut av rørene på et glatt underlag. Bland og rør forsiktig til blandingen har en jevn lysegrå farge. Bruk ønsket tykkelse med sparkelmasse, plast eller gummispatel. Fjern overskudd og sprut. Jevn ut merker fra sparkelen før sparkelen/puttyen har herdet. Sparkelen er lettest å pusse ned etter 8 til 16 timer (ved romtemperatur). Overflaten kan påføres med maling eller sparkel etter ca. 6 timer. Et helherdet, blankt sparkelstrøk må pusses ned før overmaling.

Påføringsforhold

Under grunning og påføring av putty og tørkeperiode skal temperaturen på den omgivende luft, overflaten og kitten være over +10 °C og den relative luftfuktigheten under 80%. Påføringsoverflaten må være tørr.

Dataarkdataene er basert på laboratorieeksperimenter og praktisk erfaring. Dataene er bare veiledningsverdier og avhenger blant annet av farge og glans. Siden vi ikke kan påvirke betingelsene for håndtering og påføring, er vi bare ansvarlige for kvaliteten på malingen og at kvaliteten tilsvarer Teknos kvalitetsprogram. Vi er ikke ansvarlig for skader forårsaket av feil bruk av malingsproduktet. På vår hjemmeside www.teknos.com finner du det siste versjonene av databladene, sikkerhetsdatabladene og systemarkene.



NO_259_Tuoteseloste.pdf