

TYP	2-składnikowy lakier utwardzany kwasem.
ZASTOSOWANIE	Jako podkład i lakier nawierzchniowy do mebli i innych drewnianych powierzchni.
WŁAŚCIWOŚCI SPECJALNE	Lakier ma doskonałe własności wypełniające i nadaje się do porowatego drewna. Zapewnia solidną i trwałą powłokę o dobrej odporności na zadrapania.

DANE TECHNICZNE

Połysk	Ok. 25, 40 i 90
Lepkość	32 - 40 s DIN 6
Gęstość	Ok. 1,0 kg/l
Sucha masa	Ok. 54 %
Sucha masa łącznie	Ok. 510-533 g/l
Lotne związki organiczne (LZO)	Patrz Karta Charakterystyki.
Przechowywanie	Przechowywanie: Patrz etykieta. Przechowywać w szczelnie zamkniętym pojemniku.
Metoda nanoszenia	Natrysk, malowanie kurtynowe.
Metoda suszenia	Na powietrzu, w tunelu suszarniczym.

Test na meblach

Zastosowanie		Wymagania podstawowe	Wymagania wysokie	Wymagania bardzo wysokie
I	Krzeseła/łóżka/półki			X
II	Stoły			X
III	Powierzchnie mniej narażone			X

INSTRUKCJA UŻYCIA

Nakładanie	Proporcje mieszania:	10 części lakieru 1,5 części utwardzacza TEKNOCOAT HARDENER 1399		
	Natrysk:	3 części TEKNOSOLV 1181 lub TEKNOSOLV 1135-93 to lepkości 20 s/DIN 4		
	Malowanie kurtynowe:	2 części TEKNOSOLV 1181 to lepkości 35 s/DIN 4		
	Żywotność mieszaniny:	24 h przy rozcieńczeniu do 25 s/DIN 4, 20°C		
Suszenie	Przy 55 % wilgotności względnej:			
		<u>20 °C</u>	<u>40 °C</u>	<u>60 °C</u>
	Gotowe do szlifowania:	4 godz.	40 min.	20 min.
	Gotowe do składowania:	8 godz.	40 min.	20 min.
	Czasy schnięcia podane są dla 100 g mokrego lakieru na m ² . W przypadku suszenia wymuszonego, elementy przed składowaniem należy schłodzić do temperatury 30 °C.			
Zalecana ilość do nałożenia	Maksymalnie 3 x 120 g mokrego lakieru na m ² .			
Czyszczenie sprzętu	TEKNOSOLV 1181 lub TEKNOSOLV 1135-93.			
OZNAKOWANIE DOTYCZĄCE BEZPIECZENSTWA	Patrz Karta Charakterystyki.			
INFORMACJE DODATKOWE	Lakier należy dokładnie wymieszać przed oraz w trakcie dodawania utwardzacza. Nie należy nakładać lub pozostawiać do wyschnięcia w temperaturze poniżej 18 °C. Nie należy nakładać lub pozostawiać do wyschnięcia w wilgotności względnej przewyższającej 70 %. Do stosowania na ciemnym drewna zalecamy jako pierwszą powłokę lakier Nicosit Clear 1340-0090 i lakier Silk Mat 1340-0040.			

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są normatywne i wynikają z badań laboratoryjnych i praktycznego doświadczenia. Podane wartości mają charakter orientacyjny. Nie ponosimy odpowiedzialności za rezultaty stosowania produktu w warunkach leżących poza naszą kontrolą, natomiast właściciel lub użytkownik odpowiada za określenie przydatności naszych produktów do określonego celu i metody stosowania w warunkach rzeczywistych. Nasza odpowiedzialność jest ograniczona do szkód spowodowanych bezpośrednio wadami produktów dostarczonych przez firmę Teknos. Najnowsze wersje naszych kart technicznych i kart charakterystyki znajdują się na naszej stronie www.teknos.com.
