

DS 2305

1 01.10.2018

NATURE MATT**Lakier do zabezpieczania podłóg drewnianych****CHARAKTERYSTYKA**

Wodorozcieńczalny, jednoskładnikowy lakier na drewniane podłogi.

Produkt wyróżniony znakiem pochodzenia „Klucz z Flagą Finlandii” (Key Flag).

ZASTOSOWANIE

NATURE MATT nadaje się do nakładania wałkiem na parkietach i podłogach drewnianych w domach prywatnych i obiektach publicznych. Tworzy bardzo wytrzymałą powierzchnię. Nie nadaje się lakierowania drewna sosny gęstokwiatowej i drewna poddanego obróbce chemicznej np. dąb wędzony.

DANE TECHNICZNE**Zawartość substancji stałych** Około 28% objętościowych**Lotne związki organiczne (VOC)** EU VOC wartości graniczne (kat. A/i): 140 g/l. VOC produktu: max 140 g/l.**Praktyczna wydajność**

Jedna warstwa nakładana wałkiem do lakierów	ok. 6 - 8 m ² /l
Jedna warstwa stalową pacą (lakierowanie konserwacyjne)	ok. 25 m ² /l

Gęstość ok. 1.0 g/ml**Czas schnięcia w temp. 20°C/50% wilgotności względnej**

- aplikacja stalową pacą	po 30 – 60 min
- aplikacja wałkiem	po 2 – 4 godz.
- lekki ruch pieszcy	po 1 – 2 dniach

Czas schnięcia może się wydłużyć gdy temperatura otaczającego powietrza jest niższa i/lub wzrasta wilgotność.

Rozcieńczalnik, rozcieńczalnik do mycia

Woda. Sprzęt natychmiast po użyciu umyć wodą z dodatkiem środka do czyszczenia pędzli RENZA BRUSH.

Wygląd powłoki Matowa**Kolory** Bezbarwny**Opakowania (dostępność zależy od kraju)** **Bezbarwny:** 5 l**OZNAKOWANIE BEZPIECZEŃSTWA** Patrz Karta Charakterystyki

TEKNOS Sp. z o.o.

03-885 WARSZAWA ul. Księcia Ziemowita 59

www.teknos.plTEL +48 22 67-87-004; FAX +48 22 67-87-995; e-mail: biuro@teknos.pl

ciąg dalszy na następnej stronie

SPOSÓB STOSOWANIA
Przygotowanie podłoża

Powierzchnia drewniana musi być sucha, dobrze zeszlifowana i oczyszczona z pyłu powstałego przy szlifowaniu oraz innych zanieczyszczeń.

Powierzchnie nieimpregnowane i zeszlifowane do czysta:

Zalać szczeliny masą szpachlową do parkietów GAP. Zagruntować drewnianą powierzchnię wodorozcieńczalnym podkładem Teknos zgodnie z instrukcją stosowania. Nakładać 1-2 warstwy NATURE MATT wzdłuż włókien drewna.

Nakładanie samego NATURE MATT:

Nakładać warstwę lakieru przy użyciu wałka na wyszlifowane podłoże drewniane, Dokładnie przeszlifować międzywarstwowo ścierniwem o granulacji 100 -150 i nałożyć kolejną warstwę za pomocą wałka do lakierów.

Zapewnić równe wchłanianie obydwu warstw.

Fabrycznie lakierowane parkiety i lakierowane podłogi drewniane.

Drewnianą podłogę należy dokładnie wyczyścić. Dokładnie przeszlifować międzywarstwowo używając siatki lub papieru ściernego o granulacji 100-150. Usunąć powstały w trakcie szlifowania pył używając w tym celu odkurzacza. Na koniec wyczyścić czystą, nie pozostawiającą kłaczek, wilgotną ściereczką. Nakładać jedną warstwę packą stalową ze stali nierdzewnej a następnie kolejną 1 – 2 warstwy przy pomocy wałka. W niejasnych sytuacjach, żeby sprawdzić przyczepność produktu do podłoża należy wcześniej wykonać próby. UWAGA! Jeżeli podłoga poddana była wcześniej olejowaniu lub lakierowaniu wyrobami uretanowymi lub alkidowymi przed pomalowaniem NATURE MATT podłogę należy wcześniej wyszlifować do surowego drewna.

Renowacja powierzchni:

Odświeżyć podłogę używając NATURE MATT. Na początku usunąć zadrapania i ubyki poprzez wyszlifowanie podłoża papierem ściernym o granulacji 150. Następnie nałożyć NATURE MATT na ograniczonym obszarze wzdłuż włókien drewna. W przypadku nakładania na niewielkiej, wydzielonej powierzchni w ramach prób można do aplikacji użyć plastikowego wałka piankowego.

Przed położeniem kolejnej warstwy lakieru należy upewnić się, że poprzednie warstwy są całkowicie suche.

Niekiedy różnego rodzaju gumowe poszycie dywanów i elementy anty-poślizgowe mogą zawierać plastifikatory, które mogą przyczyniać się do trwałego uszkodzenia powierzchni lub powodować przebarwienia olejowanych lub lakierowanych powłok.

Warunki podczas nakładania

Powierzchnia do malowania musi być sucha.

Zawartość wilgoci w drewnie powinna wynosić 7 ± 2 % wagowo

Temperatura otaczającego powietrza, malowanej powierzchni i podkładu powinna wynosić 18 – 24°C a wilgotność względna powietrza powinna być na poziomie 40 – 60 % zarówno w trakcie aplikacji jak i podczas schnięcia.

Instrukcja dotycząca pielęgnacji

Ostateczną twardość lakierowana powierzchnia osiąga po upływie 2 tygodni. W tym czasie należy unikać szorowania i zmywania. Zaplamione powierzchnie można oczyścić wilgotną szmatką lub mopem. Należy używać neutralnych detergentów. Bardzo zabrudzone powierzchnie można później czyścić z użyciem lekko zasadowych, uniwersalnych środków czyszczących.

INFORMACJE DODATKOWE

Czas przechowywania: w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze powyżej +1°C przez 1 rok.

NIE MOŻE ZAMARZAC

Informacje zawarte w karcie danych zostały stworzone w oparciu o badania laboratoryjne i praktyczne doświadczenie. Nie mając wpływu na warunki aplikacji jak również sposób postępowania możemy brać odpowiedzialność wyłącznie za jakość wyrobu i gwarantować, że odpowiada on naszym normom. Nie bierzemy również odpowiedzialności za straty lub uszkodzenia powstałe w wyniku nanoszenia wyrobów niezgodnie z zaleceniami lub z powodu niewłaściwego ich użycia. Najnowsze wersje kart danych technicznych i charakterystyki znajdują się na stronie: www.teknos.com.