
ТИП КРАСКИ	Масляно-алкидная краска для деревянных поверхностей на открытых площадках.
ПРИМЕНЕНИЕ	Деревянные поверхности, такие как: наружные стены, наличники, угловые и отделочные доски, деревянные заборы и оконные переплеты. Не подходит для поверхностей с дисперсионным покрытием.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Содержание сухих веществ	Прим. 64 объемных %
Летучие органические вещества (VOC)	EU VOC допустимое значение (kat A/d): 300 г/л. VOC изделия: макс. 300 г/л.
Практический расход	5 - 8 м ² /л
Плотность	1,2 г/мл
Время высыхания, +23°C - устойчивая к дождю - нанесение следующего слоя	через 6 часов через 1 сутки Холод и / или влага замедляют процесс высыхания краски
Разбавитель, очистка инструментов	TEKNOSOLV 1621 (сольвент нафта)
Глянец	Полуглянцевый
Цвета	По карте цветов для наружных поверхностей.
Атмосферостойкость	Хорошая Принять во внимание, что для масляных красок характерно со временем изменение глянца и цвета.
Упаковочные размеры (доступность зависит от страны)	База 1: 0,9 L, 2,7 L, 9 L База 3: 0,9 L, 2,7 L, 9 L

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

См. паспорт по технике безопасности.
ВНИМ! По поводу риска самовоспламенения, отходы, образующиеся из изделия, туман от распыления и загрязненная ветошь и т.д. следует хранить в пожаробезопасном месте, в герметично закрытой емкости. Погружение в воду также рекомендуется.

См. на обороте

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности и грунтовка

НОВАЯ ДЕРЕВЯННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ:

Обработать поверхность, как можно скорее. Пропитку и грунтовку лучше выполнить уже летом во время строительства.

Удалить снимающийся материал, грязь, пыль и плесень. При необходимости можно использовать средство для очистки фасадов RENZA FACADE.

Кистью нанести на поверхность грунтовочный антисептик из серии WOODEX. Дать высохнуть на 1 сутки.

Загрунтовать грунтовочной краской PUUPONJA.

Металлические части вымыть при помощи TEKNOSOLV 1621 (сольвент нефти) и загрунтовать краской FERREX.

РАНЕЕ ОКРАШЕННАЯ ИЛИ СТАРАЯ ДЕРЕВЯННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

Участки поверхности, находящиеся в плохом состоянии, заменить на новые. Удалить снимающийся материал, грязь и пыль. Удалить полностью поврежденные слои краски. Следует учитывать, что адгезия старого слоя краски может быть стала такой слабой, что есть причина краску удалить, хотя она кажется неповрежденной. Старый слой краски удаляется, в первую очередь скребком или стальной щеткой и, при возможности, подогревателем поверхности, инфракрасным подогревателем, предназначенным для этих целей. Во-вторую очередь, можно использовать состав для удаления краски или струйную очистку.

Поверхности вымыть средством для очистки фасадов RENZA FACADE и тщательно промыть водой.

Старую необработанную деревянную поверхность можно обработать бесцветным грунтовочным антисептиком из серии WOODEX до грунтовочной окраски, см. "НОВАЯ ДЕРЕВЯННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ".

Загрунтовать оголенные участки поверхности PUUPONJA. Дать высохнуть на 1 - 3 суток, в зависимости от погоды.

Заржавленные металлические участки обработать стальной щеткой. Вымыть все металлические части TEKNOSOLV 1621 (сольвент нефти) и загрунтовать краской FERREX.

Поверхностная окраска

Для обеспечения однородности поверхности, следует подготовить достаточное количество краски в одну емкость.

Тщательно перемешать краску и наносить кистью, малярной щеткой или распылителем в 1 - 2 слоя.

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой.

Содержание влаги в древесине не должно превышать 20% от массы древесины в сухом состоянии.

Во время нанесения и высыхания краски температура воздуха, окрашиваемой поверхности и краски должны быть выше +5°C и относительная влажность воздуха ниже 80%.

Избегать выполнения окрасочных работ под прямыми солнечными лучами.



VE_315_Tuoteseloste.pdf