

TEHNIČNI LIST 1785

HELO 15

07.04.2020

Specialni mat lak za les**OPIS BARVE**

HELO 15 je hitro sušeč uretan alkid in je zelo odporen. Lak je primeren za lakiranje vseh vrst zahtevnih lesenih površin zunaj in znotraj. Sijaj: mat.

UPORABA

HELO 15 naredi zelo trd film, ki je obenem tudi elastičen, zato vzdrži poškodbe in praske. Detergenti, olja in maščoba ga ne poškodujejo. Primeri uporabe so: talne letve, pohištvo in lesene površine, kjer je potreben vzdržljiv lak.

Suha snov

~ 41 % volumsko

Hlapne organske spojine (HOS)

EU HOS mejna vrednost (kat A/i): 500g/l. HOS premaza: max. 500g/l

Teoretična poraba

10 - 14 m²/l

Specifična teža

~ 0,9 g/ml

Čas sušenja, +23°C

- prašno suh
- suh na dotik
- naslednji nanos

Po 1 uri
Po 6 urah
Po 16 urah

Čas sušenja je lahko daljši v hladnih in/ali vlažnih pogojih

Redčenje, čiščenje

TEKNOSOLV 1621 (nafta)

Končni izgled

Mat

Barve

Brezbarven. Barva je vključena v mešalni sistem Teknomix – transparentne nianse.

**Pakiranje
(različna pakiranja glede na države)**

Brezbarven: 0,45L, 0,9 L, 2,7 L, 9 L

VARNOSTNA OPOZORILA

Glejte varnostni list. OPOZORILO! Zaradi nevarnosti samovžiga je treba vse odpadke iz izdelka in umazane krpe itd. hraniti na ognjevarnem mestu v nepredušno zaprtih posodah. Potopitev v vodo je prav tako priporočljiva.

NAVODILA ZA UPORABO

Priprava površine

Površina za barvanje mora biti popolnoma čista.

Odstraniti je potrebno vso umazanijo, nečistoče in prah s površine.

Če je površina že pobarvana, jo operite z **RENSA SUPER**.

Če je stari lak krhek ali se lušči, ga je potrebno odstraniti s strgalom ali odstranjevalcem barve.

Les, ki bo namenjen za zunanjou uporabo, je potrebno predhodno premazati z impregnacijo.
Po nanosu impregnacije, površino narahlo obrusite in odstranite prah.

Nanos barve

Pred uporabo dobro premešajte lak do dna posode. Vedno uporabite za temelj HELO 90, ki ga razredčite z 20 % TEKNOSOLV 1621. Rahlo obrusite in odstranite prah pred končnim nanosom. Končni nanos z nerazredčenim HELO 15 nanesite 1 - 3 krat. Rahlo obrusite in odstranite nečistoče med vsakim premazom.

Lak nanašajte s širokim čopičem.

Imeti morate dobro prezračevanje in omogočiti laku, da se dobro posuši po nanosu.

OPOZORILO! Za zunanjou uporabo priporočamo obravjan lak.

Pogoji za delo

Obdelovalna površina mora biti suha. Med aplikacijo in v času sušenja mora biti temperatura ozračja, površine in premaza nad +10 °C in relativna zračna vлага pod 80%.

Vzdrževanje

Lakirana površina dobi svojo končno trdnost in pralnost po 3-4 tednih. V tem času se izogibajte pranju površine ter poškodbam laka. Obarvane površine lahko čistite z vlažno krpo. Uporabljajte nevtralni detergent. Zelo umazane površine lahko kasneje očistite z rahlo alkalnim detergentom.

Dodatne informacije

Lak shranujte v dobro zaprti posodi in v hladnem prostoru.