

TEHNIČNI LIST 2296

FORME

01.10.2018

Temelj za parket**OPIS BARVE**

Temelj na vodni osnovi.

Produkt je klasificiran v **razred M1** (najnižje emisije gradbenih proizvodov).
Izdelku je dodeljen simbol »Key flag symbol« (Avainlippu), ki označuje finski izvor.

UPORABA

FORME je primeren za temeljni premaz parketa in lesenih tal za vse načine nanašanja. Uporablja se v kombinaciji s parketnimi laki Teknos.

Suha snov

~ 31 % volumsko

Hlapne organske spojine (HOS)

EU HOS mejna vrednost (kat A/i): 140 g/l. HOS produkta: max. 140 g/l.

Praktična poraba

1 nanos z kovinsko gladilko	cca 25 m ² /l
3 nanosi z kovinsko gladilko	10 - 12 m ² /l
1 nanos z gladilko iz klobučevine, čopičem ali valjčkom	cca 10 m ² /l

Specifična teža

~ 1.0 g/ml

Čas sušenja, +20°C/RV 50%
- nanos z kovinsko gladilko
- nanos z gladilko iz klobučevine,
čopičem ali valjčkomPo 30-60 min
Po 2 urah

Proces sušenja bo počasnejši v hladnem in vlažnem času.

Redčenje, čiščenje

Voda. Operite orodje takoj po uporabi z RENSA BRUSH in toplo vodo.

Barve

Brezbarven.

Pakiranje
(različna pakiranja glede na države)

Brezbarven: 5 L

VARNOSTNA OPOZORILA

Glejte varnostni list.

NAVODILA ZA UPORABO

Priprava površine in nanos

Leseno površino obrusite primerno, zaključite z brusnim papirjem granulacije 100 ali drobneje. Med postopkom brušenja zapolnite vrzeli s kitom za parket GAP. Po končanem brušenju nanesite temeljni premaz FORME z gladilko iz nerjavečega jekla, gladilko iz filca, čopičem za parket ali valjčkom.

Uporaba kovinske gladilke: Nanesite 3-4 sloje. Po potrebi lahko med sloji obrusite z abrazivno mrežo ali brusnim papirjem P120.

Gladilka iz klobučevine, valjček ali čopičem: Nanesite en sloj. Med nanosi obrusite z abrazivno mrežo ali brusnim papirjem P120. Po potrebi nanesite še en sloj z kovinsko gladilko.

Po temeljnem premazu premažite temelj z vodnim parketnim lakom Teknos.

Vodni premazi lahko povzročijo rahlo dvigovanje lesnih vlaken. Če želite popolnoma gladko površino, jo po prvem premazu z lakom rahlo obrusite. Pred nanosom končnega laka se prepričajte, da se je temeljni premaz popolnoma posušil.

Pogoji za delo

Obdelovalna površina mora biti suha.

Vlaga v lesu mora biti 7% \pm 2 %.

Med aplikacijo in v času sušenja mora biti temperatura ozračja, površine in premaza nad +18 °C – 24 °C in relativna zračna vlaga od 40-60% med aplikacijo in v času sušenja.

Dodatne informacije

Shranjevanje: v neodprti embalaži lahko shranjujete 1 leto pri temperaturi nad +1°C. NE SME ZMRZNITI.