

**FÄRGTYP** Alkyd-oljefärg för målning av träytor utomhus.  
Färgproduktgrupp 471 enligt MaalausRYL 2012 (FI). Glans: grupp 3 (FI), halvblank.

**ANVÄNDNING** Används på träytor, såsom ytterväggar, vindskivor, knut- och foderbräden, fönsterkarmar samt trästaket.  
Färgen är ej lämplig på ytor målade med dispersionsfärg.

**TEKNISKA DATA**

**Torrhalt** Ca 64 volym-%

**Flyktiga organiska ämnen (VOC)** EU VOC gränsvärde (kat A/d): 300 g/l. Produktens VOC: max. 300 g/l.

**Praktisk färgåtgång** 5 - 8 m<sup>2</sup>/l

**Densitet** 1,2 g/ml

**Torktid vid +23°C**

- regnfast

- övermålningsbar

efter 6 timmar

efter 1 dygn

Färgen torkar långsammare i kyla och/eller fukt.

**Förtunning och rengöring av redskap** TEKNOSOLV 1621 (lacknafta)

**Glans** Halvblank

**Kulörer** Utomhusfärgkartornas kulörer

**Väderbeständighet**

God

Observera, att det är typiskt för oljefärger att glansen och kulören förändras med tiden.

**Förpackningsstorlekar** **Basfärg 1:** 0,9 L, 2,7 L, 9 L

(tillgängligheten varierar landvis) **Basfärg 3:** 0,9 L, 2,7 L, 9 L

**SKYDDSMÄRKNING**

Se säkerhetsdatabladet.

OBS! På grund av risken för självantändning skall spill, sprutdamm och av produkten förorenade trasor, trassel mm. förvaras på brandsäker plats i lufttäta behållare. Indränkning i vatten rekommenderas också.

**Vänd**

---

**BRUKSANVISNING****Ytans förbehandling och grundmålning****NY TRÄYTA:**

Behandla ytan så snart som möjligt. Åtminstone impregneringen och grundmålningen borde göras under byggnadssommarens lopp.

Ytorna rengörs från löst sittande material, smuts, damm och mögel. Vid behov används RENSA FACADE fasad- och mögeltvätt.

Stryk på ett skikt färglös grundolja ur WOODEX-serien. Låt torka ett dygn.

Grundmåla träytorna med UTEGRUND.

Tvätta metalldelarna med TEKNOSOLV 1621 (lacknafta) och grundmåla dem med FERREX.

**TIDIGARE MÅLAD ELLER GAMMAL TRÄYTA:**

Byt ut trä som är i dåligt skick. Avlägsna löst material, smuts och damm. Avlägsna helt sådana färgskikt som är i dåligt skick. Observera, att gamla tjocka färgskikt kan ha så dålig vidhäftning till underlaget att det är skäl att avlägsna färgen fastän färgskiktet förefaller intakt. Det gamla färgskiktet avlägsnas i första hand med skrapa eller stålborste, samt eventuellt genom att värma ytan med en infarödvärmare avsedd för detta ändamål. I andra hand kan man använda färgborttagningsmedel eller blästring.

Tvätta ytorna med RENSA FACADE fasad- och mögeltvätt och skölj väl.

Gamla, obehandlade träytor kan före grundmålningen behandlas med färglös grundolja ur WOODEX-serien, se 'Nytt trä'.

Grunda ytor där underlaget blottats med UTEGRUND. Låt ytorna torka 1 - 3 dygn beroende på väderleken.

Stålborsta rostiga metalldelar. Tvätta alla metalldelar med TEKNOSOLV 1621 (lacknafta) och grundmåla dem med FERREX.

**Täckmålning**

Reservera i samma kärl hela den mängd färg som behövs för en enhetlig yta. På detta sätt undviks uppkomsten av kulörskillnader.

Blanda om färgen väl och applicera i 1-2 skikt med pensel, målningsborste eller spruta.

**Appliceringsförhållanden**

Ytan som målas ska vara torr.

Träets fukthalt får vara högst 20 % av träets torrsvikt.

Under appliceringen och torktiden skall luftens, ytans och färgens temperatur vara över +5°C och den relativa luftfuktigheten under 80 %.

Undvik att måla i direkt solsken.



RU\_315\_Tuoteseloste.pdf