

FÄRGTYP Alkyd-oljefärg för målning av träytor utomhus. Färgen rinner ej och är mycket lätt att applicera.
Färgproduktgrupp 471 enligt MaalausRYL 2012 (FI). Glans: grupp 3 (FI), halvblank.

ANVÄNDNING Används på träytor, såsom ytterväggar, vindskivor, knut- och foderbräden, fönsterkarmar samt trästaket.
Färgen är ej lämplig på ytor målade med dispersionsfärg.

TEKNISKA DATA

Torrhalt	Ca 64 volym-%
Flyktiga organiska ämnen (VOC)	EU VOC gränsvärde (kat A/d): 300 g/l. Produktens VOC: max. 300 g/l.
Praktisk färgåtgång	Hyvlat virke 8 - 10 m ² /l Sågat virke 5 - 7 m ² /l
Densitet	1,2 g/ml
Torktid, +23°C / 50 % RH - regnfast - övermålningsbar	efter 6 timmar efter 1 - 3 dygn Färgen torkar långsammare i kyla och/eller fukt.
Förtunning och rengöring av redskap	TEKNOSOLV 1621 (lacknafta)
Glans	Halvblank
Kulörer	Utomhusfärgkartornas kulörer Färgen ingår i Teknomix-nyanseringssystemet.
Väderbeständighet	God Observera, att det är typiskt för oljefärger att glansen och kulören förändras med tiden.
Förpackningsstorlekar (tillgängligheten varierar landvis)	Basfärg 1: 0,9 L, 2,7 L, 9 L, 18 L Basfärg 3: 0,9 L, 2,7 L, 9 L, 18 L Basfärg 5: 2,7 L, 9 L, 18 L

SKYDDSMÄRKNING

Se säkerhetsdatabladet.
OBS! På grund av risken för självantändning skall spill, sprutdamm och av produkten förorenade trasor, trassel mm. förvaras på brandsäker plats i lufttäta behållare. Indränkning i vatten rekommenderas också.

Vänd

BRUKSANVISNING**Ytans förbehandling och grundmålning****NY TRÄYTA:**

Behandla ytan så snart som möjligt. Åtminstone impregneringen och grundmålningen borde göras under byggnadssommarens lopp.

Ytorna rengörs från löst sittande material, smuts, damm och mögel. Vid behov används RENSA FACADE fasad- och mögeltvätt.

Stryk på ett skikt färglös grundolja ur WOODEX-serien. Låt torka ett dygn.

Grundmåla träytor med UTEGRUND alkydgrundfärg. Låt torka 1-3 dygn beroende på väderleken.

Tvätta metalldelarna med TEKNOSOLV 1621 (lacknafta) och grundmåla dem med FERREX.

TIDIGARE MÅLAD ELLER GAMMAL TRÄYTA:

Byt ut trä som är i dåligt skick. Avlägsna löst material, smuts och damm. Avlägsna helt sådana färgskikt som är i dåligt skick. Observera, att gamla tjocka färgskikt kan ha så dålig vidhäftning till underlaget att det är skäl att avlägsna färgen fastän färgskiktet förefaller intakt. Det gamla färgskiktet avlägsnas i första hand med skrapa eller stålborste, samt eventuellt genom att värma ytan med en infarödvärmare avsedd för detta ändamål. I andra hand kan man använda färgborttagningsmedel eller blästring.

Tvätta ytorna med RENSA FACADE fasad- och mögeltvätt och skölj väl.

Gamla, obehandlade träytor kan före grundmålningen behandlas med färglös grundolja ur WOODEX-serien, se 'Nytt trä'.

Grunda ytor där underlaget blottats med UTEGRUND alkydgrundfärg. Låt ytorna torka 1 - 3 dygn beroende på väderleken.

Stålborsta rostiga metalldelar. Tvätta alla metalldelar med TEKNOSOLV 1621 (lacknafta) och grundmåla dem med FERREX.

Täckmålning

Reservera i samma kärl hela den mängd färg som behövs för en enhetlig yta. På detta sätt undviks uppkomsten av kulörskillnader.

Blanda om färgen väl och applicera i 1-2 skikt med pensel, målningsborste eller spruta.

Appliceringsförhållanden

Ytan som målas ska vara torr.

Träets fukthalt får vara högst 20 % av träets torrvikt.

Under appliceringen och torktiden skall luftens, ytans och färgens temperatur vara över +5°C och den relativa luftfuktigheten under 80 %.

Undvik att måla i direkt solsken.