
FÄRGTYP	Tixotrop alkydoljefärg.
ANVÄNDNING	Till utomhusmålning på träfasader, fönster, dörrar, vindskivor, snickerier m.m. Anpassad för målning av nytt och tryckimpregnerat trä samt på trätor som tidigare målats med olje- eller alkydoljefärg eller som behandlats med oljebaserad lasyr eller täcklasyr.
SPECIALEGENSKAPER	VISA TRADITION tränger väl in i underlaget. VISA TRADITION har hög torrhalt, god fyllighet och ger en elastisk och väderbeständig film. Den tål att målas vid temperaturer ned mot +5°C.

TEKNISKA DATA

Torrhalt	Ca 63 volym-%
Flyktiga organiska ämnen (VOC)	EU VOC gränsvärde (kat A/d): 300 g/l. Produktens VOC: max. 300 g/l.
Praktisk färgåtgång	5 - 10 m ² /l beroende på underlaget
Densitet	1,14 - 1,27 g/ml beroende på kulören
Torktid vid +23°C, relativ luftfuktighet 50 % - klibbfri Övermålningsbar	efter 12 timmar efter 24 timmar Torktiden förlängs i kyla och/eller fukt.
Förtunning och rengöring av redskap	TEKNOSOLV 1621 (lacknafta)
Glans	Blank
Kulörer	Basfärger 1 och 3 som kan nyanseras i Teknomix-brytsystem, samt standardkulörer VIT, SVART och HUSRÖD.
Väderbeständighet	God Observera, att det är typiskt för oljefärger att glansen och kulören förändras med tiden.

SKYDDSMÄRKNING

Se säkerhetsdatabladet.
OBS! På grund av risken för självantändning skall spill, sprutdamm och av produkten förorenade trasor, trassel mm. förvaras på brandsäker plats i lufttäta behållare. Indränkning i vatten rekommenderas också.

Vänd

BRUKSANVISNING**Ytans förbehandling och grundmålning****NY TRÄYTA:**

Behandla ytan så snart som möjligt. Åtminstone impregneringen och grundmålningen borde göras under byggnadssommarens lopp.

Ytorna rengörs från löst sittande material, smuts och mögel. Vid behov används RENSA FACADE fasad- och mögeltvätt.

Stryk på ett skikt färglös grundolja ur WOODEX-serien. Låt torka 1 timme.

Grundmåla träytorna med VISA TRADITION eller UTEGRUND.

Tvätta metalldelarna med TEKNOSOLV 1621 och grundmåla dem med FERREX.

TIDIGARE MÅLAD ELLER GAMMAL TRÄYTA:

Byt ut trä som är i dåligt skick. Avlägsna löst material, smuts och damm. Gamla, tjocka färgskikt kan ha så dålig vidhäftning till underlaget att det är skäl att avlägsna färgen fastän färgskiktet förefaller intakt. Det gamla färgskiktet avlägsnas i första hand med skrapa eller stålborste, samt eventuellt genom att värma ytan med en infarödvärmare avsedd för detta ändamål. I andra hand kan man använda färgborttagningsmedel eller blästring.

Tvätta färgytorna med RENSA FACADE fasad- och mögeltvätt och skölj ytorna väl.

Gamla, obehandlade träytor kan före grundmålningen behandlas med färglös grundolja ur WOODEX-serien, se 'Nytt trä'.

Grunda ytor där underlaget blottats med VISA TRADITION eller UTEGRUND. Låt ytorna torka 1 - 3 dygn beroende på väderleken.

Stålborsta rostiga metalldelar. Tvätta alla metalldelar med TEKNOSOLV 1621 och grundmåla dem med FERREX.

Täckmålning

Reservera i samma kärl hela den mängd färg som behövs för en enhetlig yta. På detta sätt undviks uppkomsten av kulördifferenser.

Blanda om färgen väl och applicera i 1-2 skikt med pensel, målningsborste eller spruta.

Appliceringsförhållanden

Ytan som målas ska vara torr.

Träets fukthalt får vara högst 20 % av träets torrsvikt.

Under appliceringen och torktiden skall luftens, ytans och färgens temperatur vara över +5°C och den relativa luftfuktigheten under 80 %.

Undvik att måla i direkt solsken.