



RENOVATIONSBSCHICHTUNG VON MIT SUPREMO KLARLACK BSCHICHTETEN HOLZTREPPEN IM ROLLVERFAHREN

VTM Nr. 5148

Ausgabe vom 17.04.2018
Ersetzt Ausgabe 07.06.2016

Beschreibung

Bereits mit Supremo Klarlack beschichtete Holztreppe können aus verschiedenen, meist bauliche Gründen, nicht mehr im Spritzverfahren renoviert werden. In diesen Fällen bietet sich eine Applikation mittels geeigneter Rolle an. Zur Renovationsbeschichtung können Treppen vorliegen, welche noch über eine vollflächig vorhandene, intakte Supremo-Originalbeschichtung verfügen oder Treppen, bei welchen die Originalbeschichtung durch Abnutzung oder andere Defekte nicht mehr vollflächig vorhanden oder intakt ist.

Vorbereitung

Zunächst ist in jedem Fall eine Grundreinigung mit 4582 Profi-Grundreiniger durchzuführen, um stärkere Verschmutzungen oder Pflegemittelrückstände restlos zu entfernen. (Angaben dazu im Technischen Merkblatt 4582 Profi-Grundreiniger) Noch vollflächig vorhandene und intakte Originalbeschichtungen mit Korn 280 vollflächig, matt anschleifen um eine gute Haftung der Renovationsbeschichtung zu gewährleisten. Sind die Originalbeschichtungen durch Abnutzung oder andere Defekte nicht mehr vollflächig vorhanden und rohe Holzstellen sind sichtbar, so ist die Originalbeschichtung vollständig abzuschleifen. Verfärbungen und Ähnliches im rohen Holz sind dabei vollständig wegzuschleifen. Geschliffene Flächen einwandfrei entstauben.

Anwendung

Die Renovationsbeschichtung erfolgt mit dem lösemittelhaltigen, farblosen 2K-PU- Versiegelungslack RockFloor. Das Produkt ist in 3 Glanzgraden lieferbar. Verdünnung: Falls erforderlich, z. Bsp. auf stark saugendem Rohholz, mit 5-15% Verdünnung V 550. Appliziert wird mit einer 4 mm Mohairrolle oder einer Acroll Magicrolle. In der Regel werden 2, bei vollständig entfernter Originalbeschichtung und extrem starker Nutzung, 3 Schichten RockFloor aufgetragen. Zwischen den einzelnen Schichten RockFloor wird ein matter Zwischenschliff mit Körnung 280 oder 320 ausgeführt. (Detaillierte Angaben zu RockFloor sind im entsprechenden Technischen Merkblatt aufgeführt).

Hinweise

Supremo Klarlack und Rockfloor weisen ein praktisch identisches Anfeuerungsverhalten auf. Nicht auf gebeizte Flächen rollen. Gefahr von Abfärben und Fleckenbildung. Sollten Treppen welche nicht mit Supremo Klarlack, sondern mit anderen, möglicherweise unbekanntem Originallackierungen zu renovieren sein, sind Vorversuche betreffend Anfeuerung und Haftung durchzuführen. Das Produkt RockFloor ist ursprünglich im Bereich hoch widerstandsfähiger Versiegelungen auf mineralische Böden angesiedelt und eignet sich daher ausgezeichnet auch als Rollsiegel für die Renovationsschichtung von Holztreppe im Innenbereich.

Dieses Merkblatt gilt nur als Hinweis und unverbindliche Information. Die vorstehenden Angaben entsprechen dem letzten Stand unserer Erfahrung. Eine Gewähr für den Anwendungsfall sowie eine Haftung schliessen wir aus. Dies gilt insbesondere für Mangelfolgeschäden. Eine Haftung durch Beratung unserer Mitarbeiter/innen kann von uns nicht übernommen werden. Insofern üben unsere Mitarbeiter/innen nur eine unverbindliche Informationstätigkeit aus. Die Bauaufsicht, die Einhaltung der Verarbeitungsrichtlinien und die Beachtung der anerkannten Regeln der Technik liegen ausschliesslich bei Verarbeiter, auch dann wenn unser Mitarbeiter bei der Verarbeitung vor Ort war. Bedingt durch technische Entwicklungen können Änderungen eintreten. Gültig ist die jeweils neuste Ausgabe dieser Information. In Spezialfällen verlangen Sie bitte eine separate technische Information.