



INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LES TRAITEMENTS À L'HUILE INCOLORES ET COLORÉS DE SOLS

N° VTM. 5557

Page 1 sur 2
Version du 01.10.2021
Remplace Version 17.04.2018

Pour obtenir un traitement de surface attrayant, il faut observer quelques points importants.

Ponçage du bois

- Notamment dans la zone de transition du ponçage périphérique au ponçage de surface, le sol doit présenter un ponçage régulier, sans défaut
- Grain recommandé, par exemple 100-120 pour le chêne, 150 pour le cerisier
- Ne pas sauter de grain lors du ponçage du bois. Respecter l'ordre
- Effectuer le dernier ponçage dans le sens des fibres du bois pour éviter une formation ultérieure de nuages

Application des huiles

- Ne pas verser les huiles sur le sol, afin d'éviter la formation de taches et effectuer le traitement à l'aide d'un récipient propre
- Appliquer à saturation l'huile par voie d'env. 1 m de large au moyen de l'appareil d'application (N9016), en long et perpendiculairement aux fibres
- Laisser agir brièvement, puis faire pénétrer à l'état encore humide au moyen d'un patin beige avec une cireuse monobrosse
- Faire pénétrer l'huile entièrement sinon des zones brillantes-mates gênantes peuvent se former
- Ne pas utiliser de restes de tapis ou d'autres patins; employer uniquement les patins beiges (N948050003)
- Remarque
- Pour les bois rouges (par ex. hêtre vaporisé, poirier et cerisier), nous conseillons de diluer la première couche avec env. 30% de white spirit inodore. Absorption d'huile plus homogène lors du 2e traitement



INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LES TRAITEMENTS À L'HUILE INCOLORES ET COLORÉS DE SOLS

N° VTM 5557

Page 2 sur 2
Version du 01.10.2021
Remplace Version 17.04.2018

Ajout de durcisseur

- On peut mélanger l'huile Mattöl 1410M à 10% de durcisseur UNIPUR 279 / 1910-99 pour améliorer la tenue à l'eau et aux produits chimiques courants
- En cas d'utilisation d'huiles colorées, la fixation des pigments est aussi plus grande
- Le temps de mise en œuvre avec un durcisseur (temps ouvert) correspond à celui du produit MATTÖL 1410-15 (huile mate) standard
- La vie en pot avec le durcisseur est de 4 h / 20°C
- Appliquer la 2e couche au plus tôt après 5 h (16 h si coloré)
- Recouvrement de sols fraîchement enduits d'huile
- Ne pas recouvrir les sols enduits d'huile avant 3 à 4 jours. Durant cet intervalle, il convient de bien aérer la pièce. Utiliser seulement du papier carton ou de couverture. Ne pas utiliser des matériaux de recouvrement à diffusion, tels que des films PE.

Attention

- Les chiffons imbibés d'huile sont auto-inflammables et doivent toujours être mis dans un récipient !
- Les conserver dans un seau métallique fermé jusqu'à l'élimination ou les étendre et les laisser sécher en plein air

Veillez également tenir compte de nos fiches techniques.

Cette fiche technique est uniquement donnée à titre d'information et sans engagement. Les données indiquées plus haut sont conformes à l'état actuel de nos connaissances. Nous ne garantissons pas la réussite de l'application prévue et déclinons toute responsabilité à cet égard, notamment en ce qui concerne les dommages consécutifs à des défauts. Nous déclinons toute responsabilité pour les conseils de nos collaborateurs/trices. Les conseils de nos collaborateurs/trices sont donnés sans engagement. L'utilisateur est le seul responsable de la surveillance des travaux, du respect des consignes de mise en œuvre et des règles techniques générales reconnues, y compris lorsque nos collaborateurs assistent à la mise en œuvre. Sous réserve de modifications suite aux améliorations techniques. La version la plus récente de cette information est valable. Pour les cas spéciaux, demandez une information technique séparée.