

Muoviveneen maalausohjeet



1. Uuden tai maalaamattoman Gelcoat:n maalaus

Pesu

Rasva ja liika poistetaan esim. RENSA STEEL peltipesuainetta käyttäen ja pinta huuhdellaan huolellisesti puhtaalla makealla vedellä.

Vahan poisto sopivalla ohenteella, esim. TEKNOSOLV 9506:lla. Hankaus esim. Scotch Britella. Pinta huuhdellaan huolellisesti puhtaalla makealla vedellä.

1.1 ULKOPOHJAN MAALAUUS

Maalaus

TEKNOPLAST PRIMER 5
2 x 60 µm

Kasvillisuudenestomaalaus (antifouling)

Kasvillisuudenestomaalaus tehdään tarvittaessa. Kalvonpaksuus

valmistajan ohjeiden mukaisesti. Käytettävän kasvillisuudenestomaalin tulee soveltua epoksi pohjamaalin päälle.

1.2 ULKOKYLJET VESIRAJAN YLÄPUOLELLA, KANSI JA KANSIRAKENTEET

Pohjamaalaus

TEKNOPLAST PRIMER 5
1 x 60 µm

Pintamaalaus

TEKNODUR 0190
2 x 40 µm

Tarvittaessa pintamaalauksen välihionta paperilla nro 280–320.

2. Kunnossapitomaalaus

Lima, kasvillisuus ja liika poistetaan suurpainepesulla, harjaamalla ja kaapimalla. Pinnat pestään esim. RENSA STEEL peltipesuainetta käyttäen ja huuhdellaan huolellisesti puhtaalla makealla vedellä.

Vahan poisto sopivalla ohenteella, esim. TEKNOSOLV 9506:lla. Hankaus esim. Scotch Britella. Pinta huuhdellaan huolellisesti puhtaalla makealla vedellä. Irtoava vanha maali poistetaan esim. kaapimalla. Pinnat karhennetaan hiomalla ja jäljellä olevan maalin ja alustan reuna-alueet viistetään hiomalla. Hiontapöly poistetaan.

2.1 ULKOPOHJAN MAALAUUS

Maalaus

Maalipinnan vaurituneet kohdat paikkamaalataan hionnan jälkeen ennen ylimaalausta sivellinmaalauksena.

TEKNOPLAST PRIMER 5
2 x 60 µm

Kasvillisuudenestomaalaus (antifouling)

Kasvillisuudenestomaalaus tehdään tarvittaessa. Kalvonpaksuus valmistajan ohjeiden mukaisesti. Käytettävän kasvillisuudenestomaalin tulee soveltua epoksi pohjamaalin päälle.

2.2 ULKOKYLJET VESIRAJAN YLÄPUOLELLA, KANSI JA KANSIRAKENTEET

Maalaus

Maalipinnan vaurituneet kohdat paikkamaalataan hionnan jälkeen ennen ylimaalausta sivellinmaalauksena.

Pohjamaalaus

TEKNOPLAST PRIMER 5
1 x 60 µm

Pintamaalaus

TEKNODUR 0190
2 x 40 µm

Kolot ja naarmut tasoitetaan tarvittaessa 1. primerkerroksen jälkeen TEKNOPOX FILL epoksisaitteella.

HUOM! Sivellin- ja matalapaineruiskumaalauksessa tulee varautua useampiin maalauskerroksiin koska ohjeen maalikalvonpaksuuksia ei yleensä saavuteta kuin korkeapaineruiskumaalauksella.

TEKNODUR 0190 voidaan sävyttää Teknosin sävytysjärjestelmillä.

Haluttaessa erittäin hyvää kiillon ja värisävyn kestoa, suositellaan pintalakkausta TEKNODUR 0290 lakalla.

Tarkemmat maalaustyötä koskevat tiedot löytyvät maalien tuoteselosteista kotisivuiltamme www.teknos.fi.