

MÖÖBEL, AKNAD JA UKSED

TOAS/ÕUES



TEKNOSE JUHEND

HAKKAME VÄRVIMA!

Mööbli värvimine on lõbus. Olenemata sellest, kas annad vanadele esemetele uue elu või värvid need üle, et sobida kokku olemasoleva sisustusega – see on alati rahuldust pakkuv töö. Kui valmistad oma mööbli ise, siis värvimine mitte ainult ei kaunista, vaid ka kaitseb sinu loomingut.

Kaalu ka akende ja uste värvimist (nii seest kui ka väljast). Tee kindlaks, milline on töödeldav pind ja valmista see hoolikalt ette.

Järgi meie juhiseid ja sul õnnestub kõik. Veatult pealekantud pinnakate tagab lihtsa hoolduse ja vastupidava värvkatte.



SISUKORD

| | |
|-------------------------------|----|
| ENNE VÄRVIMIST | 4 |
| VÄRVIJUHEND | 6 |
| VÄRVIKULU | 7 |
| VÄRVITOONI SOOVITUSED | 8 |
| | |
| KUIDAS VÄRVIDA? | |
| Kattev viimistlus | 10 |
| Lasuurne viimistlus | 12 |
| | |
| TOAS/ÕUES | |
| Puit | |
| Kattev | 14 |
| Lasuurne | 16 |
| Metall | 18 |
| | |
| LIISTUD, RADIAATORID, KAMINAD | 20 |
| PÄRAST VÄRVIMIST | 22 |

SEIN: MINIMALISM T1777
PINK: GONE ICE FISHING T1483
LIIST: HUSKY RIDE T1779

ENNE VÄRVIMIST

1. VÄRVITONID, VÄRVID JA TÖÖVAHENDID

TEE ENNE VÄRVIMIST FOTOD – tee kindlasti enne töö alustamist fotosid, sest muutusi on põnev jälgida.

MÕÕDA PIND – et teaksid, kui palju värvi sul vaja läheb, arvuta värvitav pindala.

VALI VÄRVITON – värvitoonide valik on tohutu! Meie värvitoonide soovitusel leiad leheküljelt 8.

VALI LÄIGE – mõnel värvil on mitu läikeastet. Lääkivamaid pindu on lihtsam puhastada.

OSTA VÄRV – vali otstarbele vastav värv. Praegusel juhul vali mööblivärv, mis tagab mehaanilise vastupidavuse ja sileda pinna.

KASUTA ÕIGEID TÖÖVAHENDEID – kvaliteetsed värvimisvahendid aitavad saavutada kvaliteetse tulemuse. Veepõhiseid värve kanna peale sünteetiliste harjastega pintsliga, sest looduslikud harjased lähevad vee mõjul harali, mis raskendab värvimist ja annab ebaühtlase tulemuse. Värvirulli karva pikkusest oleneb, kas tulemus on sile või krobeline. Suuremate mööblipindade värvimiseks on hea valik ümardatud servadega vahtrull.

2. PINNA ETTEVALMISTUS

EEMALDA käepidemed ja muud esemed, mis võivad värvimist takistada ning mida on lihtne uuesti kinnitada.

PUHASTA PIND – pesuaine RENSA® SUPER on lihtne ja tõhus viis varem värvitud pindade puhastamiseks. Värv nakkub määrduvad pindadega halvasti, seepärast tuleb pinnad enne värvimist põhjalikult puhastada. Hallitusega saastunud välispinnad tuleb pesta tootega RENSA® FAÇADE. Uutel, värvimata puitpindadel piisab tolmu ja mustuse eemaldamisest. Rasva eemaldamiseks puhastage metallpinnad tootega RENSA STEEL.

LIHVI kõvad ja läikivad pinnad. Puhasta need tolmust.

EEMALDA LAHTINE JA HALVASTI NAKKUNUD VANA VÄRV – lahtist värvi ei saa üle värvides tagasi „liimida“. Võta aega, et eemaldada kogu kergesti eralduv materjal.

PAHTELDA JA LIHVI PIND SILEDAKS – värv ei paranda pinna ebatasasusi. Kontrolli, kas värvitav pind on piisavalt sile ja ühtlane. Täida kõik augud ja praod sobiva SILORA® pahtliga ning lase pahtlil enne siledaks lihvimist korralikult kuivada. Lihvi kõik ebatasased kohad. Enne värvimist eemalda tolm.

KASUTA PIISAVAT VALGUSTUST, et näha kõiki defekte, mis tuleb enne värvimist kõrvaldada.

3. PEAÆGU VALMIS...

KAITSE aknaklaasi servasid ja muid alasid, mida sa ei soovi värvida, maalriteibiga. Akende jaoks sobib kõige paremini sinine, ilmastikukindel ja UV-kaitsega maalriteip.

LOE enne tööde alustamist värvipurgil olevaid juhiseid.

PUHASTA tolmuimuriga ja pühi kogu värvitav ala, et see oleks võimalikult tolmuvaba. Sa ju ei taha, et tolm langeks sinu värskelt värvitud pinnale.

PUIDUST KLOTSID mööbli all takistavad selle kleepumist kaitsekile külge.

SEGA, SEGA, SEGA! Sega värvi korralikult, et värv seguneks korralikult ja toon oleks ühtlane.



JUHEND VÄRVI-

| | ALUSPIND | VIIMISTLUS | LÄIGE | SOOVITATAV PINNAKATE | LK |
|--------------|---------------------|------------|--|---|--------|
| TOAS JA ÕUES | Puit ja metall | Kattev | Matt | FUTURA AQUA 5 Matt pinnakate puidule ja metallile | 14, 18 |
| | | | Poolmatt | FUTURA AQUA 20 Poolmatt pinnakate puidule ja metallile | 14, 18 |
| | | | Poolläikiv | FUTURA AQUA 40 Poolläikiv pinnakate puidule ja metallile | 14, 18 |
| | | | Täisläikiv | FUTURA AQUA 90 Täisläikiv pinnakate puidule ja metallile | 14, 18 |
| Puit | Lasuurne | Täismatt | HELO AQUA 5 Veepõhine lakk | 16 | |
| | | Poolmatt | HELO AQUA 20 Veepõhine lakk | 16 | |
| | | Poolläikiv | HELO AQUA 40 Veepõhine lakk | 16 | |
| | | Läige | HELO AQUA 80 Veepõhine lakk | 16 | |
| Metall | Kattev | Poolmatt | FERREX COMBI Kaks ühes veepõhine korrosioonivastane värv | 19 | |
| AIAMÖÖBEL | Surveimmutatud puit | Lasuurne | WOODEX AQUA WOOD OIL | Aiabrošüür | |
| | | | WOODEX BIOLEUM Puiduõli | Aiabrošüür | |

| | ALUSPIND | VIIMISTLUS | SOOVITATAV KRUNT | PINNAKATE |
|--|--|--|--|--|
| KRUNTVÄRVID | Puitpinnad siseruumides ja õues | Kattev | FUTURA AQUA PRIMER Kruntvärv | Soovitud läige FUTURA AQUA seeriast |
| | Kuumtsingitud, külmtsingitud ja varem värvitud metall siseruumides | Kattev | FUTURA AQUA PRIMER Kruntvärv | Soovitud läige FUTURA AQUA seeriast |
| | | | FERREX AQUA Korrosioonivastane värv | Soovitud läige FUTURA AQUA seeriast |
| Kuumtsingitud, külmtsingitud ja varem värvitud metall välistingimustes | Kattev | FERREX AQUA Korrosioonivastane värv | Soovitud läige FUTURA AQUA seeriast | |

Kruntvärvid aitavad värvil pinnale nakkuda ning tekitavad värvimiseks ühtlase ja tasase pinna. Metallpindade kruntimine korrosioonivastase värviga tagab kaitse korrosiooni eest.

VÄRVIKULU

7

Värvikulu oleneb töödeldava pinna omadustest. Kas pind on kare või sile? Kas aluspinna katmiseks läheb vaja mitut värvikihti? Siin on mõned soovitused, mida värvikulu puhul silmas pidada. Mõõda värvitav pindala.

VÄRVITAV PINDALA m²
Katvus m²/l = vajalik värvikogus liitrites

Varu värvi kahe värvikihi jaoks, seega korruta vajaminev värvikogus kahega. Seda, kui palju värvi vaja läheb, mõjutavad ka pinna karedus, kasutatav värvitoon ja värvija tööstiil. Kontrolli tootetabelites, värvipurkidel või veebilehel märgitud kulumäärasid.



KESKMISED SUURUSED

Aknaraam 0,25 m² (üks külj) – korruta kõigi raamide arvuga, mida kavatsed värvida

Uks 1,6 m² (üks külj)

Tool 1 m²

VÄRVITOOMI SOOVITUSED

Värvitsoonide abil on lihtne mööbliesemeid esile tuua või varjata.

Ereda värvusega saad esemele tähelepanu juhtida või kasutada ülejäänud sisustusega sobivat värvitooni.

Kaalu ala värskendamist eredalt värvitud mööbliesemega: selge värvus paistab silma, kuid ei jäta ülejäänud sisustust tagaplaanile.

Enamasti värvitakse liistud (näiteks põrandaliistud ja ukseleigid), aknad ja ukSED ülejäänud interjööri sama värvi. Seega tuleks värvitsoonide valikul arvestada kogu ruumi paletiga. Abiks on olemasolevate (nt tekstiilid, põrand) ja kavandatavate värvide tujutahvli (moodboard) loomine.

Tulemust mõjutab ka värvi läige. Läikivamad viimistlused kirkastavad ja süvendavad värvust. Matid viimistlused pehmendavad viimistlust.

Vali mööbli, uste ja akende jaoks meie sise- ja välisvärvikaartide hulgast katvad värvid. Leia toonitud lakkide värvus meie lasuurvärvide valikust.

Lisanippe värvitsoonide valimiseks leiad meie värvuste juhisest.



KONTROLL- NIMEKIRI

KAITSEVAHENDID

- Kaitseprillid
- Müts või pearätt
- Kindad
- Pikkade käistega üleriided ja pikad püksid

TÖÖEELNE ETTEVALMISTUS

- Paberkäterätid või riidelapp
- Pritsmete eest kaitsev paber või riie
- Maalriteip
- Tugev redel või trepp
- Värvipindade pesuaine RENZA® SUPER (varem värvitud pindade puhul)
- Pahtel või vuugisegu
- Pahtlilabidas
- Liivapaber
- Lihvpadi
- Hari või tolmuimeja

VÄRVIMINE

- Kruunt- ja kattevärv
- Segamispuhk
- Kvaliteetsed tööriistad: harjad, rullid
- Värvivann
- Kilekotid (töövahendite hoidmiseks ja värvivanni katmiseks)

KUIDAS VÄRVIDA?

KATTEV VIIMISTLUS

1. ____ **KANNA KAITSEVAHENDEID** – kaitse end värvipritsmete eest kaitseprillide, pikkade käistega üleriiete, pikkade pükste, kinnaste, mütsi või pearätiga.
2. ____ **KAITSE** ümbrust.
3. ____ **KRUNDI** värvimata pinnad parema nakke saavutamiseks. Tooni krunt sama värvitooni kui kattevärv*. See lihtsustab kattevärviga katmist.
4. ____ **VAATA ÜLE**, kas on veel täitmist vajavaid kohti, sest praegu on õige aeg need korda teha. Vajaduse korral pahtelda, lihvi pärast kuivamist, eemalda tolmu ja lõpuks krundi.
5. ____ **KANNA PINNALE** 1–2 kihti sobivat kattevärvi. Ära unusta järgida kuivamisaegu. Ole kannatlik. Kanna täieliku katvuse ja läike saavutamiseks peale ühe paksu värvikihi asemel mitu õhukest kihti.
6. ____ **ALUSTA** värvimist väiksematest keerulistest osadest ja jäta suuremad alad viimaseks. Suuremaid, siledaid pindu on lihtsam ja kiirem värvida rulliga.
7. ____ **LIHVI** kihid vahepeal siledaks. Järgi kuivamisaegu ja lihvi enne järgmise kihi pealekandmist peene liivapaberiga. Eemalda tolmu niiske ebemevaba lapiga.

* kruntide värvitoonide täpsus ei ole täiuslik





5 KASULIKKU NÕUANNET EDU SAAVUTAMISEKS

1. Et saaksid kauem töötada, langeta toatemperatuuri (see aeglustab kuivamist).
2. Pane mööbli alla puitklotsid, et vältida selle kaitsepaberile kleepumist.
3. Tilkumise vältimiseks ära kasuta liigset värvi.
4. Külmemas ilmaga ei tohi aknaid kohe pärast värvimist sulgeda, sest need jäävad kinni. Seetõttu on kõige parem ajastada värvimine soojematele kevad- või suvepäevadele.
5. Kui aknale tekivad värviplekid, ära pühi neid kohe ära – lase neil kuivada ja kasuta eemaldamiseks klaasikaabitsat.

KUIDAS VÄRVIDA?

LASURNE VIIMISTLUS

Lasuurse viimistluse puhul on oluline hea töötehnika. Järgi edu saavutamiseks järgmisi samme.

1. ____ **KANNA KAITSEVAHENDEID** – kaitse end värvipritsmete eest kaitseprillide, pikkade käistega üleriiete, pikkade pükste, kinnaste, mütsi või pearätiga.
2. ____ **KAITSE** ümbrust.
3. ____ **LIHVI** – puit peab olema enne katmist korralikult lihvitud. Kasuta elektrilisi tööriistu või lihvi käsitsi lihvimisklotsi abil. Alusta sileda lõpptulemuse saavutamiseks keskmise teralisusega ja lõpeta peene teralisusega.
4. ____ **EEMALDA** tolm tolmuimeja või käsiharja abil. Tolm on suurim vaenlane. Puhasta ka ümbritsev ala.
5. ____ **SEGA** lakk enne lakkimise alustamist korralikult läbi, eriti kui see on toonitud. Segamine tagab, et värv seguneb korralikult ja toon on ühtlane.
6. ____ **ALUSKATE** – aluskatted võivad olla kas läbipaistvad või soovitud värvi toonitud. Kanna värv peale piki puidusüüd ja ära lase algsotsal kuivada. Viimistle pikkade liigutustega. Toonitud laki kasutamisel ei ole selles etapis vahepealne lihvimine vajalik.
7. ____ **PEALISKATE** – kanna peale soovitud läikega läbipaistva laki kiht. Lase kuivada ja lihvi peeneteralise liivapaberiga. Eemalda tolm.
8. ____ **KANNA PEALE** 2–3 kihti läbipaistvat lakki. Vajaduse korral lihvi kergelt kahe kihi vahel. Vajadust võib hinnata käega proovides.





VÄRVITU LAKIKIHT süvendab puidu loomulikku värvust. Värvuse ja tooni valikul tuleb arvestada ka puidu loodusliku tooniga, sest see mõjutab alati tulemust.

KATTEV PUIT

FUTURA® AQUA

Kattevärv puit- ja metallpindadele

- Sise- ja välistingimustes
- Puit, melamiin, laminaat ja metall
- Mööbel, ukсед ja aknad
- Suurepärase vastupidavus
- Ohutu kasutada
- Lihtne peale kanda
- Saadaval eri värvitoonides
- Valida saab nelja läikeastme vahel
- Uutele ja varem värvitud pindadele

| | |
|----------------|---|
| Läige | FUTURA AQUA 5 matt FUTURA AQUA 20 poolmatt FUTURA AQUA 40 poolläikiv FUTURA AQUA 90 täisläikiv |
| Kulumäär | 8–10 m ² /l |
| Värvitoon | Base 1, valge ja Base 3, saab toonida sise- ja välisvärvide jaoks |
| Kuivamisaeg | 8 h |
| Pakendi suurus | FUTURA AQUA 5, 90: 0,45 l, 0,9 l ja 2,7 l FUTURA AQUA 20, 40: 0,45 l, 0,9 l, 2,7 l ja 9 l |



Matt
FUTURA AQUA 5



Poolmatt
FUTURA AQUA 20



Poolläikiv
FUTURA AQUA 40



Täisläikiv
FUTURA AQUA 90





KUIDAS EDU SAAVUTADA?

PUHASTA PINNAD värvipindade pesuainega RENZA® SUPER. Hallitusega välispindadel kasuta toodet RENZA® FACADE.

KRUNDI värvimata puit ning kõvad melamiin- ja laminaatpinnad parema nakke ja pinnakatte jaoks kindla aluse tagamiseks krundiga FUTURA AQUA PRIMER.

VÄRVI vertikaalseid pindasid tilkumise vältimiseks mitme õhukese kihiga. Horisontaalsetel pindadel võib kasutada parema sileduse saavutamiseks rohkem värvi.

LIHVI kihid vahepeal siledaks. Kasuta peeneteralist liivapaberit. Eemalda tolm niiske ebemevaba lapiga.

KASUTA peene viimistluse saavutamiseks sünteetiliste harjadega pintslit.



Värskest värvitud pinna viimistluse kontrollimisel võib näida, et mõni koht vajaks veel ühte pintslitõmmet või rullimist. Ent sel hetkel on värv juba kuivamas ja kile moodustumas ning võimaliku defekti parandamine muudaks selle hullemaks. Ole kannatlik. Oota, kuni värv on täielikult kuivanud, lihvi kergelt, paranda defekt ja värvi uuesti. Väike viivitus on seda väärt, et saavutada täiuslik viimistlus.

Töötlemata puit muutub õues halliks. Pindade hooldamisel tuleb puit enne kruntimist põhjalikult puhta puiduni lihvida.

FUTURA AQUA lõplik kivistumine saavutatakse nelja nädala pärast. Enne seda tuleb pinda käsitleda ettevaatlikult.

LASURNE PUIT

Läbipaistva laki ja toonitud lasuurse viimistlusega saad hoida puidu ilusa mustri nähtavana ja nautida puidu sooja tunnet.

HELO AQUA LAKID

- Väga vastupidav
- Kuivab kiiresti
- Vähe heidet
- Ei kolletu vanusega
- Saab toonida lasuursesesse värvitoonidesse
- Kasutamiseks sise- ja välistingimustes
- Palju kasutusvõimalusi puitpindadel: mööbel, aknaraamid, liistud, ukсед, laudpõrandad, trepid, seinad ja laed

| | |
|----------------|---|
| Läige | HELO AQUA 5 täismatt HELO AQUA 20 poolmatt HELO AQUA 40 poolläikiv HELO AQUA 80 läikiv |
| Kulumäär | HELO AQUA 5: 7–10 m ² /l, HELO AQUA 20, 40, 80: 8–12 m ² /l |
| Värvitoon | Läbipaistev. Saab toonida lasuursesesse värvitoonidesse |
| Kuivamisaeg | 1–3 h |
| Pakendi suurus | HELO AQUA 5: 0,45 l, 0,9 l ja 2,7 l HELO AQUA 20, 40, 80: 0,45 l, 0,9 l, 2,7 l ja 9 l |



Täismatt
HELO AQUA 5



Poolmatt
HELO AQUA 20



Poolläikiv
HELO AQUA 40



Täisläikiv
HELO AQUA 80



Lihvi ja pintselda piki puidusüüd





WOODEX®-I TOOTED

Puidust välispindadele, nagu aiamööbel, seinad ja tarad, pakume puiduõlide ja -lasuuride sarja WOODEX. Lisateavet leiate meie õues ja aias värvimise juhenditest.

KUIDAS EDU SAAVUTADA – UUED PINNAD

17

PUHASTA pinnad mustusest ja tolmust.

SEGA lakk hoolikalt enne pealekandmist.

KRUNDI üks kord läibipaistva või toonitud tootega HELO AQUA 80, mida on lahjendatud 15% veega. Kanna lakk pinnale pikki puidusüüd. Märkus. Toonitud laki kasutamisel muutub toon läbipaistva lakiga ülekاتمisel tumedamaks, seega püüa kasutada soovitud tulemusest veidi heledamat tooni.

LIHVI pärast kuivamist kergelt peeneteralise liivapaberiga.

KANNA PEALE kolm soovitud läikega läbipaistvat kihti. Lihvi kergelt kihtide vahel.

KUIDAS EDU SAAVUTADA – VAREM LAKITUD PINNAD

KONTROLLI lakitud pinna seisundit. Kui see on halvas seisukorras, soovitame eemaldada kogu vana laki. Seejärel järgi uue pinna kohta käivaid juhiseid.

PUHASTA pinnad värvipindade pesuainega RENZA® SUPER.

KRUNDI värvimata pinnad HELO AQUA 80 lakiga, mida on lahjendatud 15% veega.

LIHVI pärast kuivamist kergelt peeneteralise liivapaberiga.

KANNA kogu alale 2–3 soovitud läikega läbipaistvat kihti. Lihvi kergelt kihtide vahel.



HELO AQUA lõplik kivistumine saavutatakse kahe nädala pärast. Enne seda tuleb pinda käsitleda ettevaatlikult.

METALL

Värvida saab ka metallmööblit, -uksi ja -aknaid. FUTURA AQUA abil on näiteks lihtne üle värvida vanu puit-alumiiniumaknaid, sest sama värvi saab kasutada mõlema aluspinna korral.



Terase ja malmi roostetõrjeks on parim valik Ferrex Combi.

FUTURA® AQUA

Kattevärv puit- ja metallpindadele

- Sise- ja välistingimustes
- Puit ja metall
- Mööbel, ukсед ja aknad
- Suurepärase vastupidavusega
- Ohutu kasutada
- Lihtne peale kanda
- Saadaval eri värvitoonides
- Valida saab nelja läikeastme vahel
- Uutele ja varem värvitud pindadele

| | |
|----------------|---|
| Läige | FUTURA AQUA 5 matt, FUTURA AQUA 20 poolmatt, FUTURA AQUA 40 poolläikiv, FUTURA AQUA 90 täisläikiv |
| Kulumäär | 8–10 m ² /l |
| Värvitoon | Base 1, valge ja Base 3, saab toonida sise- ja välisvärvide jaoks |
| Kuivamisaeg | 8 h |
| Pakendi suurus | FUTURA AQUA 5, 90: 0,45 l, 0,9 l ja 2,7 l FUTURA AQUA 20, 40: 0,45 l, 0,9 l, 2,7 l ja 9 l |



Matt
FUTURA AQUA 5



Poolmatt
FUTURA AQUA 20



Poolläikiv
FUTURA AQUA 40



Täisläikiv
FUTURA AQUA 90





KUIDAS EDU SAAVUTADA?

19

PUHASTA värvimata metallpinnad puhastusvahendiga RENZA® STEEL. Varem värvitud pindu võib puhastada värvipindade pesuainega RENZA® SUPER.

EEMALDA lahtine rooste traatharjaga või lihvides.

KRUNDI värvimata ja roostetanud alad korrosioonivastase värviga FERREX AQUA.

VÄRVI vertikaalseid pindasid tilkumise vältimiseks mitme õhukese kihiga. Horisontaalsetel pindadel võib kasutada parema sileduse saavutamiseks rohkem värvi.

LIHVI kihid vahepeal siledaks. Kasuta peeneteralist liivapaberit. Eemalda tolm ebemevaba lapiga.

FERREX® COMBI

Veepõhine korrosioonivastane värv

- Veepõhine
- Ühekomponentne
- Kombineeritud krunt- ja kattevärv
- Korrosiooniklass C5
- Toonitav
- Suurepärase tooni ja läike püsivus
- Sobib hästi hooldusvärvimiseks
- Poolmatt viimistlus

| | |
|----------------|--|
| Läige | Poolmatt |
| Kulumäär | 7–9 m ² /l |
| Värvitoon | Valged Base 1 ja 3 ning eelsegatud toonid: NCS S 9000-N must, NCS S 4500-N hall. |
| Kuivamisaeg | Umbes 4 tundi |
| Pakendi suurus | Base 1 ja 3: 0,45 l, 0,9 l, 2,7 l, 9 l ja 18 l Eelsegatud värvid: 0,5 l, 1 l, 3 l, 10 l ja 20 l |



MUUD PINNAD

LIISTUD, PIIRDED, RADIAATORID JA KAMINAD peavad sobima ülejäänud sisustusega ning neid peab saama lihtsasti puhastada.

LIISTUD JA PIIRDED

Liistude puhul on kõige lihtsam ja kiirem viis värvida need enne paigaldamist. Ent sageli ei ole see võimalik. Liistude eemaldamine võib neid lõhkuda.

Seega, kui sa ei ole kindel, kas sinu käe-silma koordineatsioon on käsitsi töötamiseks piisavalt kindel, kasuta kvaliteetset maalriteipi.

Kui värvid ka seinu, võid seinavärvi veidi liistu peale kanda. See hõlbustab liistu värvi piiri määramist.

Liistude ja piirete katva viimistluse jaoks kasuta soovitud värvuse ja läikega FUTURA AQUA värve. Puidule saad lasuurse viimistluse HELO AQUA lakkidega, mis on kas läbipaistvad või toonitud.

Eemalda maalriteip, kui värv on veel märg.



Radiaatorite ja torude värvimise ajaks pane torude ja seinu vahele papp, sest need on tavaliselt väga tihedalt üksteise lähedal. Nii väldid seinale värviplekkide tekkimist.



KUIDAS VÄRVIDA RADIAATOREID (AINULT VEERINGLUSEGA SÜSTEEMI PUHUL)

LÜLITA KÜTE VÄLJA aegsasti enne värvimise alustamist. Liiga soe pind häirib kile moodustumist ega anna värvile aega korralikult tasanduda.

PUHASTA värvipindade pesuainega RENSA® SUPER.

LIHVI läikivad pinnad. Eemalda tolm.

KRUNDI värvimata metallpinnad korrosioonivastase värviga FERREX AQUA.

VÄRVI 2–3 õhukese kihi soovitud värvuse ja läikega FUTURA AQUA värviga. Lase värvil kahe kihi vahel korralikult kuivada.

Samuti lase enne kütte uuesti sisselülitamist korralikult kuivada.

KAMINAD (TELLIS JA KROHVITUD)

21

Telliskivist kaminaid on lihtne uuendada lihtsalt ülevärvimisega.

Puhasta pind korralikult ning värvi see soovitud värvuse ja läikega BIORA seinavärviga (vt sisevärvimise juhendit).



Elektriradiaatorid kuumenevad liiga palju, et neid saaks FUTURA AQUA värvidega värskendada.

PÄRAST VÄRVIMIST

PESE TÖÖRIISTAD – kui kasutasid rulli, kraabi värvijääd segamispulga abil tagasi värvipurki.

Pese tööriistad eraldi anumask. Pesuvesi tuleb kõrvaldada ohtliku jäätmena. Veelgi puhtama tulemuse saamiseks kasuta biolagunevat pesuainet RENZA® BRUSH.

KÕRVALDA ülejäänud värv ohtliku jäätmena või anna ülejäägid naabrile või sõbrale. Saada tühjad ja kuivad värvipurgid nende materjali alusel jäätmekäitlusse.

TEE TULEMUSEST FOTOD – tee oma värskelt värvitud esemetest fotod ja jaga neid meiega sotsiaalmeedias, märkides juurde @tekno paints.

OLE KANNATLIK – värvi lõplikuks kivistumiseks ja optimaalse kulumiskindluse saavutamiseks läheb kuni neli nädalat. Värvitud pinna puhastamiseks kasuta neutraalset pesuainet ja proovi seda enne märkamatus kohas.





**WE MAKE
THE WORLD
LAST
LONGER**