

MÄRJJA KELME PAKSUSE MÕOTMINE

KUIDAS MÕÖTA MÄRJJA KELME PAKSUST MÄRJJA KELME KAMMI ABIL

1. samm

Veenduge, et mõõdetava kattekihiga aluspinna alus oleks sirge.

2. samm

Valige kammi kõige sobivam mõõtekülg.

3. samm

Asetage kammi serv 90° nurga all otse märjale värvile.

Kamm tuleb pinnale „kukutada“, mitte sellele vajutada.

4. samm

Kui kamm jätab jälje, tähistab kammil olev vastav väärtus värvikelme paksust

Kui kamm jätab jäljed kogu küljele, siis minge üle kammi järgmisele küljele, millel on suuremad väärtused, ja sooritage uuesti 3. samm.

Kelme paksus on sama kui vastav väärtus kammil, mis jätab värvipinnale viimase jälje.



Vaadake meie videot, kus on näidatud, kuidas mõõta märjja kelme paksust. Leiate selle Teknose tehnilise raamatukogu jaotisest „Kattekiht“ aadressil [.teknos.com](https://www.teknos.com)

Teknose toodete kasutamise täielikke juhendeid vaadake alati tehniliste andmete lehest.

Pange tähele, et pehme või ebaühtlase materjali korral ei pruugi mõõtmistulemus olla täpne.

Täiendava toe saamiseks võtke ühendust oma kohaliku Teknose pinnakatteeksperdiga või külastage kodulehte aadressil [teknos.com](https://www.teknos.com).