

Plåt

Skötselråd för målad plåt

Fasader, tak, fönsterbleck.

Målade plåtytor på tak och fasader är utsatta för många olika typer av orenheter och nedfall som finns i luften. Dessa orenheter tillsammans med vatten och ökande UV strålning påverkar dessa ytor. Målade plåtytor är mycket hållbara men skall ändå hållas rena för att behålla sin motståndskraft och kulör längre.

Rengöring

Smutsiga ytor skall tvättas av med en mjuk borste och vatten. Högtrycksspruta kan också användas (≥ 50 Bar). Vid svårare smutsning tvättas ytorna med vatten och ett mildt rengöringsmedel. Därefter sköljs ytorna av med ljummet vatten. Tvätta nerifrån och uppåt för att undvika ränder efter vattnet.

Rengöring av svårare fläckar

Svåra fläckar kan tas bort med en mjuk trasa och Teknosolv 1621 (alifatnafta).

OBS! Tänk på att inte använda för starka rengöringsmedel då det kan skada färgen

Tekos AB
Limaredsvägen 2 Box 211
SE-514 24 TRANEMO
Tel. 0325-6195 00
Fax. 0325-7675
www.teknos.se