

ВИМІРЮВАННЯ ТОВЩИНИ ВОЛОГОЇ ПЛІВКИ

Як виміряти товщину вологої плівки за допомогою гребінця для вологої плівки:

Крок 1

Переконайтеся, що основа з покриттям, яку треба вимірювати, рівна.

Крок 2

Виберіть найбільш відповідну вимірювальну сторону гребінця.

Крок 3

Покладіть край гребінця безпосередньо на вологу фарбу під кутом 90°.

Гребінець потрібно поставити на поверхню, не натискаючи на неї.

Крок 4

Там, де на гребінці залишається слід, означає відповідне значення товщини плівки.

Якщо гребінець залишає сліди по всій стороні, перейдіть до наступної сторони гребінця з вищими значеннями та повторіть крок 3.

Товщина плівки дорівнює відповідному значенню на гребінці, що залишає останній слід на поверхні фарби.



Перегляньте відео про те, як виміряти товщину вологої плівки, у розділі "Покриття" технічної бібліотеки Текнос на сайті tekno.com/uk-UA/

Зверніть увагу, що у випадку м'якого або нерівного матеріалу результат вимірювання може бути неточним.

Завжди ознайомлюйтеся з технічним паспортом, щоб мати повні інструкції щодо використання продукції Текнос.

За наявності запитань зверніться до місцевого представника Текнос або відвідайте сайт tekno.com