

## TEKNOS FR FACADE

### MONTERINGSANVISNING FÖR FASADBEKLÄDNAD SP-FIRE 105

**Produktfakta:**

Teknos FR Facade av gran är utvecklad och certifierad för användning i flervåningshus för över två våningar. Produkten kan användas utan begränsningar eller krav på sprinklers utifrån ställt krav SP-Fire 105. Utökat skydd hanteras av brandkonsult.

**Användningsområde:**

Fasadbeklädnad för flervåningshus, tak och vägg i loftgång.

**Montering:**

Panelen kan monteras liggande eller stående.

**Luftspalt:**

Panelen kan monteras med luftspalt av träreglar av valfri dimension.

**Spikregel/Brandstopp:**

Spikregel av valfri dimension monteras med cc 600mm, brandstopp alt spikregel används för att förhindra brandspridning i luftspalten.

**Infästningsmaterial:**

Infästningsmaterial t.ex. spik alt skruv enligt gällande byggföreskrifter.

**Montering av läkt/brandstopp:**

Läkten monteras ståendes alt liggandes. I nederkant av fasadpanelen, runt fönster och vid andra känsliga delar, används läkt alt brandstopp för att förhindra brandspridning i luftspalten.

**Skiss på stående läkt för liggande panel:**